

Instrukcja użytkowania, przechowania i konserwacji rękawic ochronnych

Red Dragon

Kategoria II



Producent : PREWENTA SP. Z O.O.

43-190 Mikołów, ul. Gliwicka 136

GLOPER – Zastrzeżony znak towarowy firmy Prewenta sp.z o.o

Zastosowanie : Rękawice ochronne powlekane model Red Dragon

zapewniają ochronę dłoni przed zagrożeniami mechanicznymi. Zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Rękawice uszkodzone podczas użytkowania (przetarcie, przepalenie, rozdarcie, rozprucie) powinny być niezwłocznie wycofane z użytkowania. Rękawice nie powinny być noszone i używane jeśli na stanowisku pracy istnieje ryzyko wciągnięcia przez poruszające się części maszyn. W materiałach użytych do produkcji rękawic ochronnych nie stwierdzono substancji mogących wywoływać objawy alergiczne, aczkolwiek jeżeli zauważona byłaby jakakolwiek reakcja alergiczna, zwłaszcza u osób wrażliwych, należy opuścić strefę zagrożenia, zdjąć rękawic i skonsultować się z lekarzem.

Produkt jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: z Rozporządzeniem (UE) 2016/42 oraz spełnia wymagania określone w normach zharmonizowanych: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016.

Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie www.prewenta.com.pl

Objasnienie oznaczeń:

GLOPER 1	Red Dragon 2	10 3	CE 4	i 5
1. GLOPER – Zastrzeżony znak towarowy firmy Prewenta sp.z o.o	2.Oznaczenie rękawic - model	3.Rozmiar rękawic - 10	4. Rękawice spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej	5. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

EN 388:2016



abcde

Rodzaj ochrony

a - odporność na ścieranie (0-4)
b - odporność na przecięcie (0-5)
c - wytrzymałość na rodzieranie (0-4)
d - wytrzymałość na przekłucie (0-4)
e - odporność na przecięcie (TDM) [N] (A-F)
znak X - badanie nie zostało wykonane

Poziom skuteczności

2
1
1
2
X

Pakowanie Przechowywanie i transport:

Rękawice należy przechowywać w pomieszczeniu suchym i przewiewnym w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Powinny być składowane na półkach lub kratownicach, z dala od źródeł ciepła i punktów świetlnych. Opakowania dwustopniowe:

opakowania jednostkowe – wiązki po 12 par

opakowanie zbiorcze- - 240 par karton

Wyroby przewozić transportem zabezpieczającym przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

Konserwacja;

Bezpośrednio po pracy rękawice codzienne należy oczyścić z brudu miękką szczotką lub suchą szmatką. Zapocone lub zawilgocone należy suszyć w pomieszczeniu przewiewnym o temp. pokojowej, w stanie rozłożonym. W przypadku nadmiernego zeszywnienia skóry zmiękczyć pocierając szmatką zwilżoną w 5% wodnym roztworze gliceryny.

Utylizacja : Utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Jednostka notyfikowana uczestnicząca w procesie oceny zgodności: ITT CERTEX Spółka z o.o. 91-765 Łódź, ul. Górnicza 30/36 Nr.2354 Certyfikat badania typu UE: Nr : ITT.53.137.7.3.408.PPE.2534